

PC 4

GEBRUIKSAANWIJZING PC4



1. De zithoogte aanpassen
2. Instellen van de veerkracht op lichaamsgewicht
3. Lendensteun AIR PLUS:
opblazen = balg indrukken, leeg laten lopen = knop indrukken
4. Vergrendelen van het synchroonmechanisme
5. Zitdiepteverstelling
6. Hoogteverstelling armleuning
7. Diepteverstelling armleuning, draaibaar en verschuifbaar
8. Breedteverstelling armleuning
9. In hoogte verstelbare rugleuning met 5 stappen kliksysteem

MONTAGE INSTRUCTIES

- a. Plaats het voetenkruis op de vloer
- b. Gasveer met het zwarte uiteinde in het voetenkruis steken
- c. Zet het bovendeele van de stoel op de gasveer. Door meerdere keren op de stoel te gaan zitten, zet de gasveer zich goed vast in het mechaniek
- d. Optioneel:
monteer de armleuningen op de uitsparing onder de stoel met de meegeleverde inbussleutel en schroeven (3 stuks per armleuning).

UW STOEL GOED INSTELLEN

Deze ergonomische bureaustoel voldoet aan de arbo-eisen.

De volgende richtlijnen kunt u aanhouden voor een juiste instelling.

Zithoogte - Plaats uw voeten plat op de grond en recht vooruit. Uw onderbenen horen in een hoek van 90° of iets daarboven te staan. Zorg ervoor dat u voldoende steun ondervindt over de volledige lengte van uw bovenbenen.

Zitdiepte - Tussen de rand van de zitting en uw knieholte hoort ruimte te zitten voor een betere bloedsomloop. Zorg met de zitdiepteverstelling voor een maximale juiste gewichtsverdeling.

Rugleuning - Verstel de hoogte van de rugleuning zo dat uw rug optimaal wordt ondersteund. Indien uw stoel is voorzien van een lendensteun (oppompbare airplus), dan kunt u de stevigheid van de rugleuning nog extra weerstand geven.

Armleggers - Buig uw armen in een hoek van 90° en ontspan uw nek en schouders. Hieronder dienen de armleggers geplaatst te worden. De hoogte van de armleggers is tevens de hoogte van het bureau.

Dynamisch zitten - Gebruik de handel (2) voor het instellen van het juiste lichaamsgewicht om gezond en dynamisch zitten te bevorderen. De stoel mag alleen gebruikt worden om op te zitten.

EUROPESE NORM (EN)

Alle bureaustoelen in deze serie voldoen aan de Europese Norm.

WIELEN

Alle bureaustoelen uit deze serie worden geleverd met onbelast geremde harde wielen (tapijt). Optioneel zijn universele/zachte wielen verkrijgbaar (harde vloeren).

LET OP

Vervanging en werkzaamheden aan de gasveer mogen alleen door geschoolde professionals worden uitgevoerd. Alle mechanische en bewegende delen zijn onderhoudsvrij.

ONDERHOUD

De bekleding is onderhoudsvriendelijk. De metaal- en kunststofdelen kunnen met een vochtige doek worden afgenomen.

